




CHAMP6 - BU1



VCCR = +5V
VREF = 2,5V (K1-, ..., K6-)
GNDR = 0V


CHAMP6 - BU2

USB2SERIAL
RS485


Vorsicht: RJ10-Kabel sind gekreuzt!
Pins vertauscht: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1

Netzteil MW88GS
Stellung 7,5V

In: 9V/50 mA
erdfrei, galvanisch
isoliert



6-Ranal Datenrecorder/ Oszilloskop



falls GND im dRecorder verbunden, nur einen Jumper
setzen - sonst Erdschleife

NR1 Hole
NR2 Hole
NR3 Hole
NR4 Hole

Gehäuse SP2090 Reichelt


Title

BNC-Adapter für Champ6

Size
A4Document Number
heinz@gfai.deRev
1.0

Date: Tuesday, February 23, 2010

Sheet 1 of 1



BNC-Adapter v10 fuer Champ6
heinz@gfai.de

